

Prise Control mobile






Diagram illustrating the flow direction for a circular hatch cover. The cover is shown in a perspective view, with arrows indicating the flow direction. The label 'Arrivée' (Arrival) points to the top of the cover, and the label 'Départ' (Departure) points to the bottom of the cover.

Bouton de configuration

Ne pas démonter le doigt de commande




LE14352AA-FR




2

 Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe. Sinon, recommencez l'étape ①.



- Finalisez la configuration des scénarios à l'aide de votre application HOME + CONTROL, menu "Réglages", puis "Scénarios"**

 Avant de fixer la(les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.



H < 2 m ☒

H > 2 m ☐

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.



Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :



FC


Model : ZLGP14

Note FCC: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. (2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



FR LU BE CH




Mobile gateway
power outlet



Or




 Stickers
x2



Away




Do not remove
the cover plate




E14352AA-EN

The diagram illustrates three ways to activate the emergency alarm:


- Method 1:** Pressing the side button (marked with a green star icon) for more than 3 seconds (> 3 s).
- Method 2:** Pressing the SOS button (marked with a green star icon) on the back cover for more than 3 seconds (> 3 s).
- Method 3:** Pressing the SOS button (marked with a green star icon) on the back cover for more than 3 seconds (> 3 s).




A1




B




©




A2



B



©



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



Model : ZLGP14

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

GB I E

 **green power**
certified by connectivity standards alliance
Model: ZLGP14